

Panasonic varmepumpe / køleapparat

En luft-til-luft varmepumpe er en meget energieffektiv måde at opnå varme på. Lad den gerne køre konstant om vinteren.

Særligt godt: Om sommeren kan apparatet også køle.

Vejledning:

Husk at rette fjernbetjeningen direkte mod varmepumpen. Vær tålmodig. Tryk på knapperne langsomt. Kun når du hører et PIIP, har apparatet modtaget kommandoen. Vent, når du har foretaget en ny indstilling – det tager altid et stykke tid, før kommandoen bliver udført.



1 - Tænd / Sluk

Sørg for, at tilstanden HEAT (varme) er aktiveret.

2 - MODE - Tilstand

Hvis nødvendigt kan du skifte tilstand her:

HEAT = Varme DRY = Tørring
COOL = Køling FAN = Ventilator

3 - Display

Her ser du tilstanden, måltemperaturen, klokkeslættet og blæserstyrken (FAN)

4 - Temperatur

Med piletasterne regulerer du temperaturen.

5 - Stilletilstand / Hurtigvarme

Med denne tast kan du stille på QUIET (stille), hvis blæsten er for kraftig.

Eller på POWERFUL (kraftig), hvis du har behov for hurtig og meget varme. Begge tilstande bør kun bruges kortvarigt.



Vigtigt: Vent altid!

Varmepumpen reagerer meget langsomt.

Vent efter hvert tastetryk på, at kommandoen via fjernbetjeningen bekræftes med et PIIP.

Vent 10 minutter efter en ny kommando for at se, om apparatet har modtaget den og udfører den.

Dette er særligt vigtigt, hvis enheden tidligere var slukket. Så kan det tage op til 15 minutter, før blæseren starter.

Yderligere muligheder

Generelt bør blæserhastigheden FAN være indstillet på automatisk = AUTO.

Hvis det ikke er tilfældet, kan du gøre det selv.

Til det trækker du den nederste del af dækningen nedad og ser et yderligere betjeningspanel.

Knappen øverst til højre FAN SPEED regulerer blæsten. Tryk på den flere gange til displayet viser AUTO.

Hav en rigtig skøn ferie! 🤗
Team Klitferie



Læs mere ↩