



1

🇩🇰 Skærmen er tom – tip en gang til at gå i gang

🇩🇪 Bildschirm Standby leer – 1 x antippen



2

🇩🇰 Aktuelle temperatur vises

🇩🇪 Angezeigt ist die aktuelle Temperatur



3

🇩🇰 Tip en gang: Den aktuel indstillede temperatur vises

🇩🇪 1 x tippen = Aktuell eingestellte Zieltemperatur



4

🇩🇰 Brug pilene til at ændre den ønskede temperatur

🇩🇪 Pfeiltasten zum Ändern der Zieltemperatur



5

🇩🇰 Godkend med flueben

🇩🇪 Häkchen = Neue Zieltemperatur bestätigen



6

🇩🇰 Statuslampen "Opvarmning" lyser ikke længere

🇩🇪 Statusleuchte "Wärmen" erlischt

Ops: Det kan tage op til 24 timer til den ønskede temperatur er opnået.

Gut zu wissen: Es kann bis zu 24 h dauern, bis die neue Wunschtemperatur erreicht ist.