

SAUNA



START MED DET SAMME:

Drej temperaturknappen (til højre) op til den højeste indstilling.

Drej timerknappen (til venstre) til den første "1". Så begynder saunaen straks at varme op og forbliver i drift i en time. (2 = 2 timer, 3 = 3 timer, 4 = 4 timer)

TIMERFUNKTION

Her er der trin fra 1 til 8.

Trin 1 – Saunaen begynder at varme op efter 1 time.

Trin 2 – Saunaen begynder at varme op efter 2 timer ... osv. op til 8 timer.

OPS:

- Der må aldrig kommes vand på saunastenene. Sker det, kan strømmen falde ud, og saunaovnen tager skade.

Godt at vide:

- Saunaen bliver ikke så varm som en offentlig sauna.
- Der findes hverken termurmåler eller fugtighedsmåler i saunaen.