




SOFORT STARTEN:

Dreht den Temperatur-Knopf (rechts) auf die höchste Stufe

Dreht den Timer-Knopf (links) auf die erste "1", dann beginnt die Sauna sofort zu heizen und bleibt für eine Stunde in Betrieb.

(2 = 2 Stunden, 3 = 3 Stunden, 4 = 4 Stunden).

TIMERFUNKTION

Hier gibt es Stufen von 1 bis 8.

Stufe 1 – Die Sauna beginnt nach 1 Stunde zu heizen.

Stufe 2 – Die Sauna beginnt nach 2 Stunden zu heizen ... usw. bis 8 Stunden.

Wichtig:

- Bitte gießt NIEMALS Wasser auf die Saunasteine!
Dies kann einen Kurzschluss auslösen und der Saunaofen kann beschädigt werden.

Hinweise:

- Diese Sauna wird nicht so heiß, wie öffentliche Saunen.
- Es gibt kein Thermometer und keinen Feuchtigkeitsmesser